## bruli.pl DEFRO SMART II eCoal.pl pello

v3.5

Instalacja sterownika na platformie *eSterownik.pl* 

Kutno, 18-03-2021

## 1. Podłączenie do sieci lokalnej Ethernet

Sterownik podłącza się do sieci lokalnej tak samo jak dodatkowy komputer. Przewodem zakończonym z obu stron wtyczkami RJ45 (*patch cord*) podłączamy sterownik do wolnego gniazda w routerze lub switchu.

W sterowniku domyślnie włączona jest opcja uzyskania adresu IP z serwera DHCP. Na wyświetlaczu – okno statusu Sieć (*Instrukcja obsługi 3.2.6: Sieć*) pojawi się aktualnie przydzielony adres IP dla sterownika.



SIEC	Online
IP	192.168.3.223
Maska	255.255.252.0
Brama	192.168.0.254

Ilustracja 1: Ekran ustawień sieciowych

Poprawnie przydzielony adres IP i aktywne połączenie z siecią Internet będzie sygnalizowane napisem **Online** w prawym górnym rogu ekranu.

Jeśli w lokalnej sieci nie ma aktywnego serwera DHCP należy ręcznie ustawić adres IP, maskę oraz bramę (*Instrukcja obsługi 4.7 Internet*).

## 2. Podłączenie sterownika do konta na platformie eSterownik.pl

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na platformie eSterownik.pl – przycisk **Dołącz** w prawym górnym rogu strony.



Następnie w przeglądarkę internetową, w pasku adresu należy wpisać adres IP sterownika, który można odczytać z panelu – ekran Sieć.

*UWAGA!* Urządzenie (komputer, telefon) na którym wpisujemy w przeglądarce internetowej adres IP sterownika musi być połączone z tą samą siecią lokalną (routerem) do której podłączyliśmy nasz sterownik.





Ilustracja 3: Adres IP sterownika



przeglądarkę internetową

Domyślna nazwa użytkowania: root

Domyślne hasło: root

Po zalogowaniu na lokalną stronę www sterownika należy w zakładce **Parametry ogólne** pole **eSterownik.pl** klikną przycisk **Powiąż z kontem (Wykonaj polecenie)** 

*Uwaga!* Jeżeli zakładki są nie widoczne to znaczy że pełne otwarcie strony blokuje program antywirusowy zainstalowany na komputerze. W takiej sytuacji należy tymczasowo wyłączyć antywirusa lub spróbować na innym urządzeniu bądź telefonie.

eCoal.pl V3.5					en 🔻
Strona główna Para	ametry ogólne Wykresy				Logout
Parametry ogól	ne				
Podstawowe		Zapisz zmiany	eSterownik.pl		Zapisz zmiany
Nazwa urządzenia	eCoal_update_panels		Powiąż z kontem	Wykonaj polecenie	
Lokalizacja urządzenia			Czas		Zapisz zmiany
Uwierzytelnienie dla Roota	root		Aktualny czas sterownika	2015-09-13 23:56:47	
	root		Lokalna strefa czasowa	UTC+01:00 France, Germany, It 🔻	
Owierzyteinienie dla Admina			Sieć ETHERNET		Zapisz zmiany

Ilustracja 5: Wygląd lokalnej strony www sterownika

Po przeniesieniu i zalogowaniu się na platformę eSterownik.pl zostanie wyświetlony komunikat:

Parowanie urządzenia			×
Czy na pewno chcesz sparować	to urządze	nie ze swoim kontem na eSte	rownik.pl?
	Dodai	Apului	

Ilustracja 6: Komunikat - parowanie urządzenia

Po kliknięciu przycisku **Dodaj** urządzenie będzie widoczne w zakładce **Moje konto** → **Urządzenia** na platformie eSterownik.pl